

# MX-Ohjauskeskus 1-V, 1:lle pumpulle



MX-Ohjauskeskus on sisäkäyttöön suunniteltu seinäasenteinen ohjauskeskus, joka ohjaa pumppaamon toimintaa.



## Tekniset tiedot

## Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
111116		MX-Ohjauskeskus 1-V, 1:lle pumpulle, 1,0-1,6A	1.0	kpl
111118		MX-Ohjauskeskus 1-V, 1:lle pumpulle, 1,6-2,5A	1.0	kpl
111120		MX-Ohjauskeskus 1-V, 1:lle pumpulle, 2,5-4,0A	1.0	kpl
111060		MX-Ohjauskeskus 1-V, 1:lle pumpulle, 4,0-6,3A	1.0	kpl
111125		MX-Ohjauskeskus 1-V, 1:lle pumpulle, 6,0-10A	1.0	kpl